


Termoomkopplare av K-typ

Modell: ATB1

Max: 400°F



BRUKSANVISNING


Beskrivning

ATB1-termoomkopplaren av K-typ kan användas kontinuerligt för att utföra temperaturavläsningar upp till 400 °F och en engångsanvändning på 482 °F. ATB1 kan användas tillsammans med vilken som helst termometer som accepterar entermoomkopplare av K-typ.

Kardborrlåset gör att användaren kan spänna fast ATB1 vid ett rör så att händerna blir fria, för en mer noggrann mätning. ATB1 kommer även med en upplidningsenhet, vilket gör det lätt att linda up och förvara termoomkopplaren.

Drift

För att använda ATB1, skall den anslutas till vilken som helst termometer som accepterar en termoomkopplare av K-typ och justera enheten till de lämpliga inställningarna. För att använda kardborrlåset, skall termoomkopplaren föras genom kardborrlåset enligt bilden till höger och spännas fast vid röret.




Kalibrering

På grund av varianser i termoomkopplarens ledning och andra delar av systemet, bör en fältkalibrering utföras före användning. Fältkalibrering ger vanligen en total noggrannhet på +/- 1 °F. Instruktionerna för denna kalibrering bör vara i termometerns användarhandbok.

Termoomkopplare av K-typ

Modell: ATB1

Max: 400°F



BRUKSANVISNING


Beskrivning

ATB1-termoomkopplaren av K-typ kan användas kontinuerligt för att utföra temperaturavläsningar upp till 400 °F och en engångsanvändning på 482 °F. ATB1 kan användas tillsammans med vilken som helst termometer som accepterar entermoomkopplare av K-typ.

Kardborrlåset gör att användaren kan spänna fast ATB1 vid ett rör så att händerna blir fria, för en mer noggrann mätning. ATB1 kommer även med en upplidningsenhet, vilket gör det lätt att linda up och förvara termoomkopplaren.

Drift

För att använda ATB1, skall den anslutas till vilken som helst termometer som accepterar en termoomkopplare av K-typ och justera enheten till de lämpliga inställningarna. För att använda kardborrlåset, skall termoomkopplaren föras genom kardborrlåset enligt bilden till höger och spännas fast vid röret.



Kalibrering

På grund av varianser i termoomkopplarens ledning och andra delar av systemet, bör en fältkalibrering utföras före användning. Fältkalibrering ger vanligen en total noggrannhet på +/- 1 °F. Instruktionerna för denna kalibrering bör vara i termometerns användarhandbok.

Trasiga ledningar:

På grund av frekvent böjning kan termoomkopplarleddningen av K-typ gå sönder eller bli lös, vanligen nära Stickproppen. Reparera genom att skära och skala av termoomkopplarens ledning nära stickproppen. Den röda ledningen är (-) ledningen och hör till den bredare av de två stickpropparna. Lossa skruvarna på stickpropparna och linda ledarna runt lämpliga skruvar och dra åt. Positionera till sist stickpropparna i fliken och skruva ihop fliken.

Specifikationer

Termoomkopplareledare: K-typ av nickel krom/nickelaluminium, max 2300 °F (se probinstruktionerna för maximala isoleringsgränser).

Precision: -50 °F till 400 °F +/- 4 °F.

Område: -50°F till 400°F maximal kontinuerlig drift. En exponeringsanvändning vid 482 °F.

Probisolering: Även om kalibrering och atmosfär påverkar den maximala användbara temperaturen i applikationer, är denna isolering utformad för att tåla en maximal kontinuerlig användning vid 400 °F. (240 °C) och en engångsexponeringsanvändning vid 482 °F (250°C).

Plugg: hanminiplugg för termoomkopplare av K-typ.

⚠ VARNING ⚠

Vid testning av heta temperaturer kan termoomkopplare och kardborrlås bli heta. Rör inte termoomkopplare eller kardborrlåset när de är heta.

Trasiga ledningar:

På grund av frekvent böjning kan termoomkopplarleddningen av K-typ gå sönder eller bli lös, vanligen nära Stickproppen. Reparera genom att skära och skala av termoomkopplarens ledning nära stickproppen. Den röda ledningen är (-) ledningen och hör till den bredare av de två stickpropparna. Lossa skruvarna på stickpropparna och linda ledarna runt lämpliga skruvar och dra åt. Positionera till sist stickpropparna i fliken och skruva ihop fliken.

Specifikationer

Termoomkopplareledare: K-typ av nickel krom/nickelaluminium, max 2300 °F (se probinstruktionerna för maximala isoleringsgränser).

Precision: -50 °F till 400 °F +/- 4 °F.

Område: -50°F till 400°F maximal kontinuerlig drift. En exponeringsanvändning vid 482 °F.

Probisolering: Även om kalibrering och atmosfär påverkar den maximala användbara temperaturen i applikationer, är denna isolering utformad för att tåla en maximal kontinuerlig användning vid 400 °F. (240 °C) och en engångsexponeringsanvändning vid 482 °F (250°C).

Plugg: hanminiplugg för termoomkopplare av K-typ.

⚠ VARNING ⚠

Vid testning av heta temperaturer kan termoomkopplare och kardborrlås bli heta. Rör inte termoomkopplare eller kardborrlåset när de är heta.

Garanti

ATB1 termoomkopplare av K-typ garanteras mot tillverkarens defekter i ett år. Denna garanti gäller inte defekter som uppstått från misskötsel, försummelse, olyckshändelse, ej auktoriserad reparation, ändring eller orimlig användning av instrumentet. Alla underförstådda garantier, som uppstår från försäljningen av Fieldpiece-produkter, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, är begränsade till ovanstående. Fieldpiece skall inte vara ansvarigt för tillfälliga skador och/eller följskador.

Service

Returnera alla defekta ATB1 till Fieldpiece för garanti service tillsammans med inköpsbevis. Kontakt Kontakta Fieldpiece för reparationsavgifter som inte faller under garantin.



Fieldpiece Instruments, Inc.
California, U.S.A.
www.fieldpiece.com

SWEDv03

Garanti

ATB1 termoomkopplare av K-typ garanteras mot tillverkarens defekter i ett år. Denna garanti gäller inte defekter som uppstått från misskötsel, försummelse, olyckshändelse, ej auktoriserad reparation, ändring eller orimlig användning av instrumentet. Alla underförstådda garantier, som uppstår från försäljningen av Fieldpiece-produkter, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, är begränsade till ovanstående. Fieldpiece skall inte vara ansvarigt för tillfälliga skador och/eller följskador.

Service

Returnera alla defekta ATB1 till Fieldpiece för garanti service tillsammans med inköpsbevis. Kontakt Kontakta Fieldpiece för reparationsavgifter som inte faller under garantin.



Fieldpiece Instruments, Inc.
California, U.S.A.
www.fieldpiece.com

SWEDv03